Instrukcja obsługi modułu monitowania do falowników

Do skonfigurowania modułu potrzebny będzie telefon komórkowy.

Konfiguracja modułu:

1. Upewnij się, że falownik jest podłączony do zasilania prądem zmiennym oraz stałym i działa normalnie.

2. Na samym początku wyszukaj sygnał Wi-Fi falownika i połącz się z nim (Rysunek 1), nazwa to "AP_XXXXXXXXX", gdzie zamiast xxxxx będzie numer anteny (górny wiersz cyfr po oznaczeniu **"SN"** (trzeba podejść do falownika, by wychwycić jej sygnał), hasłem natomiast liczby i cyfry znajdujące się w dolym wierszu po literach **"PWD:"**



3. Następnie, po przyłączeniu do się do sieci WIFI falownika, uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres: 10.10.100.254 powinna wyświetlić się strona jak na rysunku 2, jeśli wyświetli się prośba o login i hasło to: Login: admin Hasło: admin

WAŻNE - wszystko pisane małymi literami!

A A HENO	carciania - 0/10/10/224					al 34
				Inst (English		
	Status	Inverter information Inverter information	5323000033645202	Help.		
	Wastess	Firmware version (main)		as a writies access point IAP model to		
	Advanced	Firmware version calaves		Tacilitate users to		
	Advanced	theather incides		configure the device, or it.		
	upgrade	Hated power		wireless information		
	Restart	Current power	0.95	terminal (STA mode) to connect the remote		
	Reset	Vield today	0.0 kWh	server via wyeless muter		
		Total yield	0.0 kWh	Status of remote server		
		Alerta		 Not cunnected. 		
		Last updated	4	Connection to server tailed last time		
		+ Device Information + Remote server information		If lander such stations, preserve create the bases as toknes (1) check the device internation to see whether IP address is obtained or not. (2) check if the moder is comected is internet or		

Rysunek 2

4. Kliknij zakładkę "Wizard", a następnie przycisk "Start". (Rysunek 3)

		and a Paralest		
Status Wizerd Wireless Advanced Upgrade Restart Reset	Dear user: Thank you for choosing our device Next, you can 56/ov the setup widant to complete the network setting size by step. or you can select the left menu for detailed setting. Allocts: Before setting, please make sure that your wireless network is working.	Help witzarti wił assist rejecte the device fain one minute		
	1 2 3 4 5 6			

Rysunek 3

5. Kolejnym krokiem jest wybór sieci wi-fi (sieci w domu), z którą ma się połączyć falownik (Rysunek 4). Sygnał wybranej sieci musi być większy niż 15%. Jeśli sieć jest niewidoczna naciśnii przycisk "Refresh"(Odśwież). Po wyborze sieci kliknii "Next"(Dalei).

2.54		64 S
Status Wizard Wireless Advanced Upgrade Restart Reset	Please select your current wireless network: T Site Survey Salo Salo BSBD Council and a selected wife network is lower than 15%, the selected wife network is lower than 15%.	his step will help to offenct the device to your estimed WLAN If you do not og your westers multer on select ist, ploater tethesh exercit litters or add it tanually "lease check your wireless outur for the right marypoon method and marypoon method and
	Add wireless network manually: Network name (SSID) (MOPC_2.4GHz)	
	Encryption method WPA2PSK Encryption algorithm AES	

Rysunek 4

6. Wpisz hasło do sieci wi-fi, którą wybrałeś i kliknij "Next" (Dalej). (Rysunek 5)

C D Niezabezpieczona 10.10.100.254				아 ☆ :
			#10. i Englist	
Status	Please anter the wireless netwo	ork password	Help	
Wizard			Please make sure you have	
Wireless Advanced Upgrade			password	
Restart	Password (5-64 bytes) (Note: case sensitive)	August .		
Reset	Ré-éntir passietet	******		
		III Delle Palaelea		
		Back Next		
	1 2 3	4 5 6		

Rysunek 5

7.	W	miejscu	uzyskaj	adres	automatycznie	wybierz	"Enable"	(Włącz)	i	kliknij	"Next"	(Dalej).
(R	ysui	nek 6)										

		met i faata
		+12 TEngen
Status	Please fill to the following information	Help
Wizard	we determine what is all calles of the same termine	Most systems support the
Witeless Advanced	Cotain an IP address Enoble •	Paddesk automatically Please salect disable and
Upgrade	IP address	does not support such
Restart	Subret mask	, function. /
Reset	Clateway address	
	DNS server address	
	Back	

Rysunek 6

8. (Opcjonalne) Jeśli chcesz zmienić nazwę oraz hasło logowania to zaznacz opcję "Change the user name and password" i następnie wpisz nowe dane. **W przeciwnym razie odznacz opcję i kliknij** "**Next". (Rysunek 7) (zalecamy kliknięcie "NEXT")**

			中文 (Englan		
Status Wizerd Windess Advanced Upgrade Restart Reset	Enhance Security You can enhance your system sec following methods Change the encryption mode for A Change the user name and passw Current user name New user name (Maa.15 characters) Ro-wron user name New password (Max.15 charactery) Ro-wron password (Max.15	Surfly by choosing the	:Help Change the encryption mode for AP If you set password for the AP methods, you will need to enter the password for Meb enter the password for Web sover Connect to AP Change the user name and password for Web sover If you change the user name and password for the web server, you will need to enter the new usermane and password to get access to the setting page.		

Rysunek 7

9. Zakończenie konfiguracji. Kliknij "OK". (Rysunek 8)

C G (@ Nextsbatplet20na 10.10.100.254		\$
		中文 (Region
Status Wizard Wireless Advanced Upgrade Restart Reset	Setting complete CRCK CRC the settings will take effect and the system will instart immediately. If you insee this interface without crowing CKC the settings will be ineffective.	Help After cicking OK, The system will restart immediately

Rysunek 8

Instalacja systemu monitorowania.

1. Pobierz aplikację "solarman" z google play lub appstore na telefon.



2. Po zainstalowaniu aplikacji zaloguj się danymi podanymi przez Instalatora (loginem zazwyczaj jest adres e-mail podany w dniu montażu)



Rysunek 9